

ERSTE HILFE · NOTFALLANLEITUNG

Tor im Notfall öffnen

WICHTIG

Nur öffnen, wenn der Torbereich frei ist. Anlage zuerst stromlos schalten.

01

Hauptschalter ausschalten

Anlage vollständig stromlos schalten.

02

Notentriegelung betätigen

Einmal kräftig an der roten Kupplung bzw. Entriegelung ziehen.

03

Tor von Hand öffnen

Tor langsam und kontrolliert aufschieben.

04

Tor in Offenstellung sichern

Kupplung erneut kräftig betätigen und sicheren Halt prüfen.

05

Verwaltung oder Service kontaktieren

Störung melden und Tor nicht unbeaufsichtigt lassen.



NOTENTRIEGELUNG

Rote Kupplung kräftig ziehen

Falls ein Notfallschlüssel vorhanden ist, diesen zum Auskuppeln verwenden.

HYDRAULIKANTRIEBE

Manuelle Notöffnung

SYSTEM

FAAC

½ Drehung

gegen den Uhrzeigersinn



VORGEHEN

Entriegelung drehen. Danach das Tor langsam von Hand aufschieben.

SYSTEM

BFT

¼ Drehung

gegen den Uhrzeigersinn



VORGEHEN

Entriegelung drehen und drücken. Gleichzeitig das Tor von Hand aufschieben.